

## Falls Update nicht funktioniert:

- 1) Am D-Sub die **Pins 2+3** brücken
- 2) Dosieranlage einschalten (Strom AN)
- 3) Brücke entfernen
- 4) sofort das LAN Modul aufstecken.

Das holt den Bootloader zurück, und das Update startet dann automatisch.

